



Распайка разъема гарнитуры для системников серий LDP/LIP



На моем экземпляре сопротивление между «общим» и «спикером гарнитуры» равно 33Ом, сопротивление «микрофон» относительно «общего» 2,4 кОм в одну сторону и 1,4кОм в другую- но эти значения могут отличаться.

Теперь про включение режима гарнитура на самом аппарате!!!

Почему-то у некоторых это вызывает трудность ☹

Для аппаратов LDP/LIP 7016,7024 волшебная комбинация такова

«MENU» , «2», «5»,затем «VOLUME+»(или «VOLUME-»), «OK»

Для аппаратов LD (с большим дисплеем) все подробно видно в «МЕНЮ»,поэтому описывать не буду

Надеюсь теперь вопросов не будет, если все же есть пишите на akasapskiy@artcom.ru